



Verwendung für:

- geeignet für Einzelraumfeuerungsanlagen, wie Heiz-, Kamineinsätze oder Kaminöfen,
- hitzebeständig bis ca. 600/700°C,
- ungeeignet für gebläse-unterstützte Brenner und Feuerungsanlagen.

Bei Einbau und Nutzung bitte beachten:

- Aschekegel darf nicht bis direkt unter oder in das Rost hinein ragen, auf freie Luftzufuhr von unten achten,
- auf allseitige Freiheit und Dehnungsmöglichkeit achten, umlaufender Spalt im Rostlager muss vorhanden sein,
- auf richtige Lage achten, Ober-/Unterseite, konische Zwischenräume zwischen Roststäben müssen nach unten größer werden.