


ANWEISUNGEN



SPEZIFIKATIONEN

Typ :	Elektrischer Saugnapf
Vertikale Absaugung	190KG
Saugnapfdurchmesser	210mm
Grifflänge	110mm
Nennspannung	D.C. 3.7 V - 4.2 V
Batterie-Spezifikation	21700
Nennleistung	3W
Reingewicht	1KG
Ladegerät	LI-ION

Um den Saugnapf besser installieren zu können, ist es normal, dass sich auf dem Saugnapf Industrieschmieröl befindet.

BESCHREIBUNG DER FUNKTION

Start-up




Bild 1

1. Taste umschalten
2. Ansauganzeige
3. Arbeitsstatus-Anzeige
4. Leistungsanzeige
5. die Anzeige der Absaugung

Halten Sie den Einschaltknopf für mehr als 2 Sekunden gedrückt, und der elektrische Sauger beginnt, in den Saugmodus zu wechseln.

Wenn die Betriebsanzeige nach dem Einschalten blinkt, ist die Batterieleistung zu diesem Zeitpunkt niedrig, bitte tauschen Sie die Batterie rechtzeitig aus.

Nach dem normalen Eintritt in den Inspirationsmodus leuchtet die Inspirationsanzeige auf und der Inspirationsmotor arbeitet.

Wenn der Saugdruck den Druckaufrechterhaltungsdruck erreicht, leuchtet die Arbeitsstatusanzeige auf. Der Saugmotor arbeitet intermittierend, um den Arbeitsdruck aufrechtzuerhalten.

Der Batteriestatus kann über die Leistungsanzeige überprüft werden. Die Saugleistung kann über die Saugleistungsanzeige überwacht werden.

HINWEIS: Die Ansaugkontrollleuchte zeigt den Betriebszustand des Saugmotors an.

Elektrischer Saugnapf mit automatischer Ein- und Ausschaltfunktion

Wenn der Luftdruck den Vakuumzustand erreicht, schaltet sich der Saugnapfmotor automatisch ab; wenn der Luftdruck fällt, arbeitet der Motor automatisch, um den Luftdruck auf einen sicheren Arbeitszustand zu bringen.

Freigabemodus

Klicken Sie im Ansaugmodus doppelt auf den Schaltknopf, um in den Auslösemodus zu gelangen.

Abgeschaltet

Drücken Sie den Schaltknopf länger als 2 Sekunden.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Keine übergroßen Werkstücke adsorbieren.
2. Keine Werkstücke adsorbieren, deren Gewicht die Adsorptionskraft übersteigt.
3. vor dem Betrieb ist zu prüfen, ob um das Werkstück herum ausreichend Platz vorhanden ist um das Werkstück herum, damit es bei der Handhabung nicht den Boden oder die Werkbank berührt.
4. Bitte halten Sie das Werkzeug fest.
5. Während des Adsorptionsprozesses sicherstellen, dass der Saugnapf mit dem Werkstück in Kontakt ist.
6. Das Werkzeug darf während des Betriebs nicht aus der Hand gelegt werden. Das Werkzeug darf nur mit dem Werkzeug in der Hand betrieben werden.
7. Betreiben Sie das Werkzeug nicht ohne Last, wenn dies nicht erforderlich ist.
8. Halten Sie den Griff und die Haltefläche trocken und sauber und fettfrei. Im Falle eines Unfalls kann der rutschige Griff nicht die Sicherheit des Haltens und die Kontrolle der Werkzeuge.
9. Bewahren Sie unbenutzte Elektrosauger außerhalb der Reichweite von Kindern auf und erlauben Sie Personen, die mit Elektrosaugern und dieser Anleitung nicht vertraut sind, nicht, den Elektrosauger zu bedienen. Elektrosauger sind in den Händen von ungeschulten Benutzern gefährlich.
10. Setzen Sie die Batterien nicht dem Feuer oder hohen Temperaturen aus. Die Batterie kann explodieren, wenn sie Feuer oder Temperaturen über 130 °C ausgesetzt wird.